

Sklotextilní šňůra

D16 - 1 metr

18 ks skladem

Sklotextilní šňůra D16 - 1 metr, 600C, černá Velmi kvalitní náhrada za neekologické azbestové šňůry.

Kód produktu	610.0000000003
Výrobce	EBK ERET BERNARD

Cena	76,47 Kč 63,20 Kč bez DPH
------	-------------------------------------



Parametry

Typ, technický název

Šňůra D16

Provedení těsnění	nepodlepené
Tvar těsnění	kruhové
Průměr těsnění	16
Maximální pracovní teplota	650
Povrchová úprava těsnění	černěno grafitem

Detailní popis

Sklotextilní šňůra D16 - 1 metr, 600C, černá Velmi kvalitní náhrada za neekologické azbestové šňůry.

Sklotextilní kulatá šňůra D16, má teplotní odolnost 600C, barva tmavě šedá - grafit.

Šňůra je velmi ohebná a elastická. Používá se především na těsnění dveří křbových kamen a krbů. Má vysokou odolnost proti opotřebení.

Má vysokou teplotní odolnost a také chemickou odolnost.

Neměla by přicházet do styku s hořícím ohněm.

V praxi se používá také k těsnění mezi kouřovody a výústěním komínů.

Výměna těsnící šňůry nebo těsnění) do dvířek kamen je poměrně jednoduchý úkon, který zvládne většina lidí svépomocí.

- **Průměr šňůry** zjistíte změřením té staré nebo nahlédnutím do návodu ke kamnům.
- Těsnění se obvykle prodává na metry – doporučuje se koupit s rezervou.
- Používejte **speciální keramické těsnící šňůry a provazce, které odolávají vysokým teplotám**

Těsnění je důležité pro správnou funkci kamen, protože zabraňuje unikání kouře a zajišťuje účinné spalování. Níže je krok za krokem postup:

Postup výměny těsnící šňůry u dvířek kamen:

Potřebné nástroje a materiály:

- Nová těsnící šňůra (vhodného průměru, např. 10 až 16 mm dle typu kamen)
 - Tepelně odolné lepidlo na těsnění (např. kamnářský silikon, vysokoteplotní silikon), neutrální
 - Šroubovák, klíče, nebo kleště (na demontáž dvířek, pokud je potřeba)
 - Nůžky nebo ostrý nůž
 - Drátěný kartáč nebo smirkový papír
 - Ochranné rukavice a brýle (volitelné, ale doporučené)
-

Ukončení provozu kamen kamen a vychladnutí:

Ujistěte se, že kamna jsou zcela vychladlá a nepoužívala se minimálně několik hodin.

Demontáž starého těsnění:

Otevřete dvířka a opatrně vytáhněte starou těsnicí šňůru.

Pokud je přilepená, použijte šroubovák nebo kleště pro opatrné odstranění.

Vyčištění drážky:

Pomocí drátěného kartáče nebo smirkového papíru důkladně očistěte drážku od zbytků starého lepidla, prachu a sazí.

Čistá drážka zajistí lepší přilnavost nového lepidla.

Zkouška nové šňůry:

Nasucho si přiložte novou těsnicí šňůru do drážky, abyste ověřili správnou délku.

Na jeden konec nalepte ukončovací pásku – a zastříhněte konec.

Nanesení lepidla:

Do vyčištěné drážky naneste tenkou vrstvu kamnářského lepidla

Vložení nové šňůry:

Těsnicí šňůru vložte do drážky, pevně ji přitlačte a ujistěte se, že dobře sedí po celém obvodu.

Zastříhněte na délku a konec zajistěte páskou proti roztřepení

Nechte zaschnout:

Nechte lepidlo zaschnout