



KV300 – Vzduchový výkon

Tlak (Pa)	Rychlost vzduchu (m/s)	Průtok (m ³ /h)
43	5,89	260
60	5,37	237
80	4,37	193
92	0	0



KV500 – Vzduchový výkon

Tlak (Pa)	Rychlost vzduchu (m/s)	Průtok (m ³ /h)
50	6,78	491
80	6,14	444
110	5,2	376
148	0	0



SÍDLO FIRMY

Multi-VAC spol. s r.o.
Poděbradská 289
530 09 Pardubice-Trnová
telefon 466 741 811
fax 466 741 839
info@multivac.cz

POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 552
533 52 Staré Hradiště
telefon 466 769 201–3
fax 466 769 209
pardubice@multivac.cz

POBOČKA ŘÍČANY

Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
telefon 323 616 080–2
fax 323 616 089
ricany@multivac.cz

POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.
Tyršova 258
664 42 Brno-Modřice
telefon 547 423 150–1
fax 547 423 159
brno@multivac.cz

POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61
741 01 Nový Jičín
telefon 556 455 071–2
fax 556 455 079
njicin@multivac.cz

www.multivac.cz

IČO: 45534900
DIČ: CZ45534900

Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové oddíl C, vložka 1478.