

Kamnářský tmel

Iepidlo Rudomal KV - 3kg - na lepení komínových šamotových vložek

11 ks skladem

Jednosložkový žárovzdorný kyselinovzdorný tmel Rudomal KV je určen ke zdění a lepení keramických komínových vložek a kyselinovzdorných šamotů v komínových systémech. Žárovzdorný pastovitý tmel lze použít i pro zdění a lepení žárovzdorných vyzdívek.

Kód produktu

700.0000000023

Výrobce

P-D Refractories CZ a.s.

Cena

322,67 Kč
266,67 Kč bez DPH



Detailní popis

Jednosložkový žárovzdorný kyselinovzdorný tmel Rudomal KV je určen ke zdění a lepení keramických komínových vložek a kyselinovzdorných šamotů v komínových systémech. Žárovzdorný pastovitý tmel lze

použít i pro zdění a lepení žárovzdorných vyzdívek.

Návod k použití

Jednosložkový žárovzdorný kyselinovzdorný tmel Rudomal KV je určen ke zdění a lepení keramických komínových vložek a kyselinovzdorných šamotů v komínových systémech.

Příprava:

Tmel se rozdělává s čistou pitnou vodou v poměru 13-14 l/100 kg, tj. cca 0,4 l / 3 kg (obsah kbelíku). Intenzivním mícháním vznikne vlhká, drolivá hmota, která se po 5 minutách čekání a opětovném intenzivním mícháním stane vláčným tmelem. **Zaschlý a ztvrdlý tmel již nelze zpracovat.**

Připravený tmel je použitelný až do 90 minut při teplotě 20 °C, při vyšších teplotách se zpracovatelnost zkracuje, proto je nutné si připravit jen potřebné množství.

Při nižších teplotách se tvrdnutí tmele zpomaluje, což lze urychlit použitím teplé vody o teplotě cca 40 – 50 °C. Tmel netvrdne pod teplotou 5 °C.

Zpracování:

Tmel se nanáší na suchý, prachu zbavený podklad, přičemž teplota prostředí by měla být v rozmezí + 5 °C až + 25 °C. Tmel zatvrdne při teplotě 20 °C

do 24 hodin, při nižších teplotách až do 48 hodin. Konstrukci je možné tepelně namáhat nejdříve po 48 hodinách, nejlépe však až po úplném vytvrdnutí, tj. cca po 5 – 10 dnech.

Skladování:

Tmel je nutno skladovat v suchém prostředí v dobře uzavřených obalech, nebo v pytlích s PE-vložkou.

Ochrana při práci:

Při práci dodržujte pracovní hygienu, je třeba omezit přímý styk pokožky a sliznice s tmelem na minimum. Používejte ochranné pracovní pomůcky.

V případě vážných potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc:

Při nadýchání prachu přejděte na čerstvý vzduch, ústní dutinu vypláchněte vodou, vysmrkejte se. Při styku s kůží ihned omyjte postižené místo teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě vymývejte i okolí očí proudem vlažné vody nejméně 15 minut, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa pečlivě vodou, vypijte několik sklenic vody nebo mléka, vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tento návod k použití.

Technické údaje:

Záměsová voda: 13 – 14 l/100 kg

Zpracovatelnost: do 90 min (při 20 °C)

Zrnitost: max. 0,5 mm

Zatvrdnutí: 24 – 48 hod.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Galerie

